

Mise à jour Gachette Winter V10-7 140709 Up date Winter trigger V10-7 140709

- 1) Retirer la gachette normale
- 1) Remove the normal trigger.



- 2) Installer la gachette Hiver dans deux trous sur un côté
- 2) Install the Winter trigger in two holes on one side.



- 3) Clipser la gachette sur l'autre côté
- 3) Clip the other side of the trigger.

- 4) Utiliser un tournevis pour retirer la gachette.
- 4) Use a screwdriver to remove the Winter trigger



La Gachette a deux positions

The Trigger have two positions

Si vous avez trop de jeu entre le Caméléon et la Gachette
If you have too much gap between the Cameleon and the Trigger

- 1) Chauffer délicatement le centre de la gachette avec un pistolet à air chaud
- 2) Resserrer un peu la gachette
- 1) Heat delicately the center of the trigger with an air gun
- 2) Close a little the trigger.

